

| | Teile-Nr. | Bestell-Nr. | Stück je Maschine | | Teile-Nr. | Bestell-Nr. | Stück je Maschine |
|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Schraubhandgriff | 1 | PX96/1 | 1 | Zylinderschraube M4x12 | 58 | PX96/58 | 2 |
| Klemmring | 2 | PX96/2 | 1 | Linsenkopfschraube 4x62 | 59 | PX96/59 | 2 |
| Einlegemutter, M12 | 3 | PX96/3 | 1 | Feldpaket | 60 | PX96/60 | 1 |
| Manschette | 4 | PX96/4 | 1 | Isoliergehäuse | 61 | PX96/61 | 1 |
| Sprengring | 5 | PX96/5 | 1 | Tellerfeder | 62 | PX96/62 | 4 |
| Futterhülse | 6 | PX96/6 | 1 | Zylinderschraube M5x180 | 63 | PX96/63 | 4 |
| Runddrahtsprengring | 7 | PX96/7 | 1 | Elektronik | 64 | PX96/64 | 1 |
| Futerring | 8 | PX96/8 | 1 | Motordeckel | 65 | PX96/65 | 1 |
| Feder | 9 | PX96/9 | 1 | Linsenkopfschraube 4x14 | 66 | PX96/66 | 6 |
| Passscheibe | 10 | PX96/10 | 1 | Kohlebürste | 67 | PX96/67 | 2 |
| Hülse | 11 | PX96/11 | 1 | Kohlehalter | 68 | PX96/68 | 2 |
| Zylinderschraube M6x100 | 12 | PX96/12 | 4 | Linsenkopfschraube 3x10 | 69 | PX96/69 | 4 |
| Kupferdichtring M6 | 13 | PX96/13 | 4 | V-Ring | 70 | PX96/70 | 1 |
| Bohrkopf | 14 | PX96/14 | 1 | O-Ring 30x2 | 71 | PX96/71 | 1 |
| Bohrkopfdichtung | 15 | PX96/15 | 1 | V-Ringscheibe | 72 | PX96/72 | 1 |
| Dichtring | 16 | PX96/16 | 2 | Rillenkugellager | 73 | PX96/73 | 1 |
| Gleitlager | 17 | PX96/17 | 1 | Lagergummi | 74 | PX96/74 | 1 |
| Schaltklaue | 18 | PX96/18 | 1 | Ankerlagerring | 75 | PX96/75 | 1 |
| O-Ring 26x5 | 19 | PX96/19 | 1 | Kupferdichtring M4 | 76 | PX96/76 | 2 |
| Futterrolle | 20 | PX96/20 | 2 | Zylinderschraube M4x22 | 77 | PX96/77 | 2 |
| Bohrspindel | 21 | PX96/21 | 1 | Passscheibe | 78 | PX96/78 | 1 |
| O-Ring 16x2,5 | 22 | PX96/22 | 2 | Anker | 79 | PX96/79 | 1 |
| O-Ring 15x1,5 | 22a | PX96/22a | 3 | Rillenkugellager | 80 | PX96/80 | 1 |
| Döpper | 23 | PX96/23 | 1 | Lagergummi | 81 | PX96/81 | 1 |
| O-Ring 23x5 | 24 | PX96/24 | 2 | Innenring | 82 | PX96/82 | 1 |
| Dämpfring | 25 | PX96/25 | 1 | Zylindergehäuse | 83 | PX96/83 | 1 |
| O-Ring 16x8 | 26 | PX96/26 | 1 | Kegelritzel | 84 | PX96/84 | 1 |
| Dämpfscheibe | 27 | PX96/27 | 1 | Kegelritzelrad | 85 | PX96/85 | 2 |
| Anschlagsegment | 28 | PX96/28 | 2 | Rillenkugellager | 86 | PX96/86 | 1 |
| Sicherheitskupplung | 29 | PX96/29 | 1 | Zylinderlager | 87 | PX96/87 | 2 |
| Bremsring | 30 | PX96/30 | 1 | Rillenkugellager | 88 | PX96/88 | 2 |
| Kupplungsfeder | 31 | PX96/31 | 1 | Vorgelegeritzel | 89 | PX96/89 | 1 |
| Haltestift | 32 | PX96/32 | 1 | Kurbel | 90 | PX96/90 | 1 |
| Nadelrolle | 33 | PX96/33 | 4 | Rillenkugellager | 91 | PX96/91 | 1 |
| Zylinder | 34 | PX96/34 | 1 | Kurbelrad | 92 | PX96/92 | 1 |
| Passfeder | 35 | PX96/35 | 1 | Zylindergehäusedichtung | 93 | PX96/93 | 1 |
| Stützscheibe | 36 | PX96/36 | 1 | Motorgehäuse | 94 | PX96/94 | 1 |
| Lagerdämpfer | 37 | PX96/37 | 1 | Kupferdichtring M5 | 95 | PX96/95 | 4 |
| Lagerring | 38 | PX96/38 | 1 | Zylinderschraube M5x25 | 96 | PX96/96 | 2 |
| Kegelrad | 39 | PX96/39 | 1 | Zylinderschraube M5x12 | 97 | PX96/97 | 2 |
| Sprengring | 40 | PX96/40 | 1 | Typenschild | 98 | PX96/98 | 1 |
| Schläger | 41 | PX96/41 | 1 | Kerbstift | 99 | PX96/99 | 4 |
| Schlägerring | 42 | PX96/42 | 1 | DUSS-Aufkleber | 100 | PX96/100 | 2 |
| Kolbenring | 43 | PX96/43 | 1 | Dämpfer-Motorgehäuse | 101 | PX96/101 | 1 |
| Kolbenbolzen | 44 | PX96/44 | 1 | Dämpfer-Zylindergehäuse | 102 | PX96/102 | 1 |
| Kolben | 45 | PX96/45 | 1 | Schalterhandgriff | 103 | PX96/103 | 1 |
| Federring | 46 | PX96/46 | 2 | Drehwiderstand | 104 | PX96/104 | 1 |
| Pleuel | 47 | PX96/47 | 1 | Stellradfeder | 105 | PX96/105 | 1 |
| Schaltwelle | 48 | PX96/48 | 1 | Linsenschraube M5x30 | 106 | PX96/106 | 4 |
| O-Ring 20x1 | 49 | PX96/49 | 1 | Abstandsbuchse | 107 | PX96/107 | 4 |
| Kugel Ø 3,5 mm | 50 | PX96/50 | 1 | Linsenkopfschraube 4x20 | 108 | PX96/108 | 2 |
| Rastenfeder | 51 | PX96/51 | 1 | Kabelschutzschlauch | 109 | PX96/109 | 1 |
| Schaltflansche | 52 | PX96/52 | 1 | Schalter | 110 | PX96/110 | 1 |
| Federzahnscheibe | 53 | PX96/53 | 2 | Kondensator | 111 | PX96/111 | 1 |
| Linsensenschraube M4x10 | 54 | PX96/54 | 2 | Schaumgummi | 112 | PX96/112 | 1 |
| O-Ring 13x1,5 | 55 | PX96/55 | 1 | Kabelklemme | 113 | PX96/113 | 1 |
| Umschalthebel | 56 | PX96/56 | 1 | Kabel mit Stecker | 114 | PX96/114 | 1 |
| Sicherungsscheibe M4 | 57 | PX96/57 | 2 | | | | |

DUSS

Kombihammer PX 96

