

## Bedienungsanleitung: Elektronischschloss HOTEL GUEST



- Batterie einsetzen: Siehe Punkt 5/7 der Bedienungsanleitung
- Geheimcode mit 4 bis 6 Stellen eingeben  
■■■■■■  
 (Werks-Mastercode **888888**)
- Auf dem Display erscheint **OPEN** und dann **OPENED**
- Die Türe ist geöffnet

### Herzlichen Dank

Wir gratulieren zum Kauf dieses „Rieffel-Produkts“. Mit diesem Elektronischschloss haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und gut aufzubewahren. Sie gibt bei späteren Fragen Aufschluss über Ihr Produkt.

Für die Inbetriebnahme gehen Sie bitte folgendermassen vor:

### 1. Wertbehältnis öffnen

#### A. Mit Code

Das Elektronischschloss öffnet beim Wiedererkennen des gespeicherten Geheimcodes. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werkscode ein. Sobald Sie Ihren Geheimcode programmiert haben geben Sie Ihren persönlichen 4 bis 6-stelligen Code ein. Bei der Eingabe der Codezahlen dürfen zwischen den einzelnen Schritten nicht mehr als 5 Sekunden vergehen, da sich das Elektronischschloss sonst automatisch ausschaltet.

Erscheint auf dem Display **Error**, ist der eingegebene Code falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 15 Minuten gesperrt (auf dem Display erscheint **HOLD15**).

#### B. Mit Mifare / RFID Karte

- Batterie einsetzen: Siehe Punkt 5 der Bedienungsanleitung
- Taste **\*** drücken und 2 Sekunden gedrückt halten
- Auf dem Display erscheint **«-CARD-**
- Halten Sie die Karte auf die Fläche links neben dem Display
- Auf dem Display erscheint **OPEN** und dann **OPENED**
- Die Türe ist geöffnet

Erscheint auf dem Display **Error**, ist die Karte falsch. Nach 4 falschen Eingaben wird das Schloss für 15 Minuten gesperrt (auf dem Display erscheint **HOLD15**).

### Robert Rieffel AG

Widenholzstrasse 8  
 CH - 8304 Wallisellen  
 Switzerland  
 Tel. +41 (0) 44 877 33 33  
 Fax. +41 (0) 44 877 33 22

## 2. Wertbehältnis schliessen

### A. Mit Code

- Türe schliessen
- Geheimcode mit 4 bis 6 Stellen eingeben  
●●●●●●
- Taste # drücken
- Die Türe ist verschlossen
- Überzeugen Sie sich, dass die Türe wirklich verschlossen ist

### B. Mit Mifare/RFID Karte

- Türe schliessen
- Taste \* drücken und 2 Sekunden gedrückt halten
- Auf dem Display erscheint «-CARD-
- Halten Sie die Karte auf die Fläche links neben dem Display
- Auf dem Display erscheint **CLOSE** und dann **CLOSED**
- Die Türe ist verschlossen
- Überzeugen Sie sich, dass die Türe wirklich verschlossen ist

## 3. Persönlichen Code/RFID Karte programmieren

### A. Code

Sie können Ihren persönlichen Geheimcode programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der alte Code verworfen wird. Vermeiden Sie Zahlen, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen, wie z.B. Geburtsdatum, Telefonnummer usw. Sollten Sie beim Umstellen versehentlich einen Manipulationsfehler machen bleibt der alte Code bestehen. Führen Sie die Code-Umstellung nur bei geöffneter Türe durch. Um Ihren neuen persönlichen Geheimcode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe schliessen
- Geheimcode mit 4 bis 6 Stellen eingeben  
●●●●●●
- Taste # drücken
- Auf dem Display erscheint **CLOSE** und dann **CLOSED**
- Die Türe ist verschlossen
- Der neue Geheimcode ist gespeichert

Bitte beachten Sie, dass der Geheimcode bei jeder Türöffnung verworfen wird und beim Schliessen immer neu eingegeben werden muss.

### B. Mifare/RFID Karte

Sie können Ihre persönliche Karte programmieren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Vorgang die alte Karte verworfen wird. Um Ihre neue persönliche Karte zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe schliessen
- Taste \* drücken und 2 Sekunden gedrückt halten
- Auf dem Display erscheint «-CARD-
- Halten Sie die Karte auf die Fläche links neben dem Display
- Auf dem Display erscheint **CLOSE** und dann **CLOSED**
- Die Türe ist verschlossen
- Überzeugen Sie sich, dass die Türe wirklich verschlossen ist

Bitte beachten Sie, dass die Karte bei jeder Türöffnung verworfen wird und beim Schliessen immer neu programmiert werden muss.

## 4. Mastercode programmieren

Das Elektronischloss ist mit der Möglichkeit ausgerüstet, einen Mastercode zu programmieren. Bei der erstmaligen Öffnung geben Sie den Werks-Mastercode ein. Sobald Sie Ihren Mastercode programmiert haben geben Sie Ihren persönlichen 6-stelligen Mastercode ein. Bei Bedarf kann man mit diesem Mastercode den Geheimcode umgehen. Bewahren Sie diesen Code an einem sicheren Ort auf wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber niemals in Ihrem Wertbehältnis!

Um Ihren Mastercode zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe öffnen: Siehe Punkt 1 der Bedienungsanleitung
- Alten Mastercode mit 6 Stellen eingeben  
●●●●●●  
(Werks-Mastercode 8 8 8 8 8 8)
- Taste \* drücken (auf dem Display erscheint **NEW**)
- Neuen Mastercode mit 6 Stellen eingeben  
●●●●●●
- Taste # drücken (auf dem Display erscheint **AGAIN**)
- Neuen Mastercode mit 6 Stellen wiederholt eingeben ●●●●●●
- Taste # drücken (auf dem Display erscheint **Good**)
- Der neue Mastercode ist gespeichert

## 5. Batteriewechsel

Das Elektronischloss benötigt 4 Stück 1.5 Volt Alkaline-Batterien der Grösse LR6. Verwenden Sie nur hochwertige Produkte, die eine ausreichende Leistung aufweisen und gegen Auslaufen geschützt sind. Sobald die Batterien ersetzt werden müssen erscheint im Display beim Gebrauch des Schlosses die Meldung **Lo-BAT**. Bitte entsorgen Sie die alten Batterien nur an offiziellen Sammelstellen. Sie leisten damit einen entscheidenden Beitrag an unsere Umwelt. Um die Batterien auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Türe öffnen: Siehe Punkt 1 der Bedienungsanleitung
- Batteriefach-Abdeckung auf der Türinnenseite öffnen
- Batterien ersetzen → achten Sie auf +/– Pol
- Batteriefach-Abdeckung schliessen

## 6. Notöffnungsschloss

Das Elektronischloss ist mit einem mechanischen Notöffnungsschloss ausgerüstet. Bei Bedarf können Sie damit das Elektronischloss umgehen. Mit dem Notöffnungsschloss kann die Türe mechanisch geöffnet werden. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf wie zum Beispiel im Bankschliessfach, aber keinesfalls in Ihrem Wertbehältnis!

Für die Notöffnung gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Notöffnungsschloss-Abdeckung rechts neben der Tastatur entfernen
- Schlüssel ins Schloss stecken und diesen im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen
- Türe öffnen
- Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (die Türe selber aber offen lassen)
- Schlüssel abziehen
- Einmalig den Mastercode mit 6 Stellen eingeben

## 7. Notstromversorgung

Falls das Wertbehältnis nicht geöffnet werden kann, weil die Batterie nicht rechtzeitig ausgewechselt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

- Mitgeliefertes Batteriefach mit 4 Stück 1.5 Volt Batterien befüllen
- Den Mini-USB Stecker vom Batteriefach auf der rechten Seite der Tastatur einstecken
- Öffnen gemäss Punkt 1 A/B der Bedienungsanleitung
- Batterien auf der Türinnenseite ersetzen