

Planet RH

Die Lösung für wellige Böden und alle Türtypen
Ausführungen: Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- 1 **Schliessrichtung der Türe:** *Nicht gegen die Schräglippe schliessen.
- 2 **Tür-Boden-Luftabstand:** bis 25 mm.
- 3 **Nutgröße:** Mindestens 30–32 mm tief und 13,1 mm breit, möglichst weit vom Drehpunkt entfernt (Bild 2). Planet RH darf in der Nut nicht klemmen.
- 4 **Kürzen:** Sauber auf Schlossseite durchschneiden bis höchstens zur nächsten kleineren Länge (max. 125 mm) ca. 1–2 mm kürzer als Türfalzmass. Eventuelle Sägespäne entfernen. Bei 2-flügeligen Anwendungen oder knapper Falzluff → Kürzen im ausgelöstem Zustand!
- 5 **Befestigung:** Beidseitig mit je einem Haltewinkel.
Achtung: SPAX-Schrauben vorbohren und gerade eindrehen.
- 6 **Auflaufplatte:** Bei Holzrahmen die Auflaufplatte Mitte Druckstelle einschlagen.
- 7 **Hubregulierung:** Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel erreicht. Endstellung des Auslöseknopfes siehe Bild 2.
- 8 **Einstellung: Planet RH** soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

