

# Planet RF

Die Lösung für wellige Böden und alle Türtypen  
 Ausführungen: Silikon, rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

## Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- 1 Schliessrichtung der Türe: \* Nicht gegen die Schrägrippe schliessen.
- 2 Tür-Boden-Luftabstand: bis 25 mm.
- 3 Nutgrösse: Min. 30,5 mm tief und 13,1 mm breit, möglichst weit vom Drehpunkt entfernt (Bild 2). Planet RF darf in der Nut nicht klemmen.
- 4 Kürzen: Max. 100 mm gegenüber dem Auslöseknopf.  
Eventuelle Sägespäne entfernen. Planet RF hat bei einem max. Hub eine seitliche Verschiebung der Dichtlamelle von 3 mm. Montage auf Bandseite bündig, auf Schlossseite ca. 1–2 mm kürzer schneiden, je nach Hub.
- 5 Befestigung: Planet RF einseitig mit zwei Nägeln an der türunterkante befestigen.  
Ab 1600 mm Länge alle 700 – 1000 mm ein Befestigungspunkt.
- 6 Bei Holzrahmen: Chromstahlplättchen Mitte Druckstelle einschlagen.
- 7 Hubregulierung: Durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel. Endstellung Auslöseknopf: Bild 2 beachten.
- 8 Einstellung: Planet RF soll so eingestellt werden, dass die Lamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. Planet F oder Planet BT) vorzusehen.

