

Planet A3 Einsatz: Holztüren

Ausführungen: Rauchdicht (RD) oder feuerhemmend und rauchdicht (FH+RD)

Montageanleitung: Auslöseknopf Bandseite

- 1 Tür-Boden-Luftabstand:** Mindestens 5 bis max. 20 mm.
- 2 Nutgröße:** Mindestens 30,5 mm tief und 16,1 mm breit, möglichst weit vom Drehpunkt entfernt (Bild 2). Planet A3 darf in der Nut nicht klemmen.
- 3 Kürzen:** Sauber auf Schlosseite durchschneiden bis höchstens zur nächsten kleineren Länge (max. 100 mm). Eventuelle Sägespäne entfernen.
- 4 Befestigung:** Mit zwei Nägeln an der Türunterkante befestigen.
- 5 Auflaufplatte:** Bei Holzrahmen die Auflaufplatte Mitte Druckstelle einschlagen.
- 6 Hubregulierung:** Wird durch Drehen des Auslöseknopfes mit 3-mm-Inbus-Schlüssel. Endstellung des Auslöseknopfes siehe Bild 2.
- 7 Einstellung: Planet A3** soll so eingestellt werden, dass die Dichtlamelle bei geschlossener Tür am Boden sauber dichtet. Für Schallschutztüren ist in jedem Falle eine Bodenschiene und Bodentrennung (z. B. Planet F oder BT) vorzusehen.

Wichtig: Planet A3 hat eine grosse Hubübersetzung, eine Drehung gleich ca. 3 mm Hubdifferenz. Die Lamelle soll erst bei geschlossener Tür am Boden dichten.

