

# Planet A3

Emploi: portes en bois  
Exécutions: coupe-fumée (RD) ou coupe-feu et coupe-fumée (FH+RD)

## Instructions de montage: bouton de commande côté gond

- 1 Fente d'aération porte/sol: au moins 5 mm à max. 20 mm.
- 2 Dimensions de la rainure: profondeur minimale 30,5 mm, largeur 16,1 mm, éloigné aussi loin du pivot que possible (fig. 2). Le Planet A3 ne doit pas serrer dans la rainure.
- 3 Raccourcir: découper une surface nette côté serrure jusqu'à la prochaine longueur plus courte (100 mm au maxi). Enlever des copeaux éventuels.
- 4 Fixation: par deux clous ou vis au bord inférieur de la porte.
- 5 Plaque d'appui: au cadre en bois: enfoncer la plaque d'appui au milieu de l'empreinte.
- 6 Le réglage de la course est achevé en tournant le bouton de commande avec une clé Inbus 3 mm. Se référer à la figure 2 pour la position fin de course du bouton de commande.
- 7 Réglage: régler le Planet A3 de façon à ce que la lamelle d'étanchéité assure une bonne étanchéité à porte fermée. Pour les portes à isolation acoustique il faut en tous cas prévoir un seuil et une séparation du sol (p.ex. Planet F ou Planet BT).

**Important:** le Planet A3 dispose d'une grande multiplication de course, un tour correspond à env. 3 mm de différence de course. La lamelle ne doit étanchéiser le sol qu'à porte fermée.

