



Art. Nr. K047

Pat.Nr. EP 0 765 130

Massivholzverbinder

<p>Fräsbild</p>	<p>Bohrbild im Längsholz</p> <p>d...Ø 3mm vorbohren</p>	<p>Bohrbild im Hirnholz</p> <p>d...Ø 3mm vorbohren</p>
<p>Einstellen der PH- Schraube</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbinder einlegen 2. Schraube andrehen 3. Verbinder entnehmen 	<p>Schraubenbild im Längsholz</p>	<p>Schraubenbild im Hirnholz</p>

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen, auch technische vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 05.04.2007