



Art. Nr. K055

Pat.Nr. EP 0 765 130

Massivholzverbinder

<p><b>Fräsbild</b></p>	<p><b>Bohrbild im Längsholz</b></p> <p>d...Ø 3mm vorbohren</p>	<p><b>Bohrbild im Hirnholz</b></p> <p>d...Ø 3mm vorbohren</p>
<p><b>Einstellen der PH- Schraube</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbinder einlegen</li> <li>2. Schraube andrehen</li> <li>3. Verbinder entnehmen</li> </ol>	<p><b>Schraubenbild im Längsholz</b></p> <p>3x SK 5x40</p> <p>1x PH 5x40</p>	<p><b>Schraubenbild im Hirnholz</b></p> <p>1x PH 5x60</p> <p>3x SK 5x60</p>

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen, auch technische vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 05.04.2007