



PIONEER 212



Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
1	014002021	4	Schraube
2	016055040	1	Zylinderkopf
3	116055043	1	Filter
4	317050000	1	Luftfilter
6	014013021	2	Schraube
7	116117020	1	Kopfdichtung
9	416117010	1	Ventilplatte
11	116117025	1	Zylinder
12	014011064	2	Schraube
14	216022002	1	Kolbenring
15	116022004	1	Kolben
16	116022040	1	Kolbenbolzen
17	015001000	2	Sicherungsring
18	416002004	1	Kolben komplett
19	116091021	1	Triebstange
20	012035000	1	Ölmeßstab
21	116032014	1	Gehäusedeckel
24	014006121	5	Schraube
26	116032006	1	Kurbelwelle
27	116022051	1	Gehäuse
28	116011038	2	Schraube
29	008040000	1	Schutzschalter
30	009200015	1	Kondensator
31	033018000	1	Kugellager
32	116032007	1	Anker-Rotor
33	416117605	1	Wicklung

Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
34	033118000	1	Kugellager
35	116011002	1	Schutzkappe Ventilator
36	014003002	2	Sechskantmutter
37	116001003	1	Lüferrad
38	116117015	1	Verkleidung
39	216HN0001	1	Dichtungssatz komplett

PIONEER 212



Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
50	164A51000V	1	Druckluftbehälter
51	020006000	2	Rad
52	015018000	2	Seegering
53	116011006	2	Dämpfer
54	014006022	2	Schraube
55	022020000	1	Entwässerungshahn
56	014013042	4	Schraube
57	164A04400	1	Kabel mit Stecker
58	047206000	1	Sicherheitsventil
59	330007000	1	Manometer
60	330006000	1	Manometer
61	322053000	1	Schnellhahn
62	319117000	1	Druckminderer komplett
66	011017000	1	Zwischenstück
67	321071000	1	Druckschalter
68	199110140	1	Zwischenstück
69	011248000	1	Gerader Anschluss
70	101HN0010	1	Luftleitung
71	199575000	4	Dämpfer
72	047129001	1	Dichtung
73	047113002	1	Feder
74	010041000	1	O-Ring
75	347043000	1	Rückschlagventil
76	116022015	1	Kugelgriff
77	011008000	2	Blindstopfen
78	046001000	1	Entlüftungsschlauch
79	011055000	1	L-Anschluss