



Ersatzteilliste für DC920K----B AKKU-BOHRMASCHINE Type 1

Positi on	Ersatzteilnum mer	Stück	Ersatzteilbeschreibung	Allgemeine Beschreibung	Andere Infos	Reparatur Inst No	Märkte
1	629820-02	1	GEHAEUSE	18V		No	
2	629823-00	1	ENDKAPPE			No	
3	148354-03	2	HALTER			No	
4	395657-00	1	TYPENSCHILD			No	
5	633327-02	1	ANTRIEB			No	
6	624944-00	1	SCHALTER ZSB	18V		No	
7	629172-00	1	ADAPTER	XRP4		No	
8	156179-01	2	SCHRAUBE			No	
9	629151-02	1	MOTOR + ZW.GETR.	18V		No	
10	682211-00	5	SCHRAUBE			No	
11	613237-00	1	GETRIEBE ZSB			No	
12	330075-63	1	SPANNBOHRFUTTER			No	
13	330019-62	8	SCHRAUBE	M3 12X25 T10		No	
14	631282-01	1	LEAD PURPLE			No	
15	631283-01	1	LITZE BRAUN			No	
16	636634-00	1	FUHRUNG			No	
17	640517-00	1	AUFKLEBER			No	XE
18	603754-01	2	KOHLE + HALTER			No	
19	605256-02	1	SCHRAUBE	1/4 - 28 UNF (LH)T20		No	
21	330019-00	3	SCHRAUBE	M3 x 16 - T10		No	
24	609133-00	1	ENDKAPPE			No	
25	629462-00	1	KRAGEN ZSB			No	
26	395460-00	1	FEDERFUHRUNG			No	
27	631280-00	1	ZSB GEHAEUSE			No	
28	397875-00	1	SPINDEL ZSB			No	
35	638581-00	1	GEHAEUSEREP.KIT			No	
36	646594-00	1	SEITENGRIFF			No	
836	233804-40	1	WARTUNGSWERKZEUG	Chuck removal		No	
837	233804-41	1	WARTUNGSWERKZEUG	Mandrel		No	
838	559697-99	1	WARTUNGSWERKZEUG			No	
856	607918-41	1	SCHRAUBENZIEHERBIT	PH2/SL8		No	
861	640040-01	1	KOFFER			No	
866	DC9096	1	ACCU 18V - 2.4AH	Ni-Cad		No	XE

Ersatzteilliste für DC920K----B AKKU-BOHRMASCHINE Type 1

Position	Ersatzteilnummer	Stück	Ersatzteilbeschreibung	Allgemeine Beschreibung	Andere Infos	Reparatur Inst No	Märkte
867	608522-00	1	SICHERHEITSKAPPE				
871	DE9116	1	LADEGERAT	7.2-18V - Ni-CADNiMH		No	XE