

Pâte pour réparer les pots échappement



Propriétés	BRICACAR est un enduit pâteux et libre d'amiante pour la réparation de trous et de fissures dans les pots d'échappement.
Préparation	Bien nettoyer la partie endommagée de rouille et de saletés puis mouiller l'endroit nettoyé avec de l'eau.
Méthodes d'application	<ul style="list-style-type: none">– Pousser la pâte dans les trous et fissures.– Couvrir les parties avoisinantes de 2 à 3 cm de pâte et presser et lisser avec les mains mouillées.– Mettre le moteur en marche pour bien chauffer le tuyau d'échappement et puis laisser sécher pendant la nuit.– Pour la réparation de plus importants trous et fissures nous conseillons l'emploi de tissus de fibres de verre pour renforcer.
Séchage	Séchage complet après environ 24 heures
Application	Pinceau / Outil à enduire inoxydable.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.
Conditionnement	Emballage de 250g.
Conservation	BRICACAR se conserve au moins 12 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Viscosité	Pâteuse
Liant de base	Silicate de sodium
Teintes	Noir
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.

