



Timberguard™ Mousse

Pour l'entretien du mobilier de jardin et des terrasses



Timberguard Mousse est une mousse d'entretien simple d'utilisation basée sur notre huile d'extérieur réputée Timberguard.

La mousse contient un filtre anti-UV actif qui ralentit la décoloration causée par les rayons nocifs du soleil. Elle contient également des biocides qui protègent le bois des champignons et des algues.

La surface est sèche au toucher au bout d'une heure et devient résistante à l'eau en 24 à 48 heures.



The Finest Natural Protection



Timberguard™ Mousse

Pour l'entretien du mobilier de jardin et des terrasses

CONTENANCE

Disponible en flacons de 150 ml.

RENDEMENT

20 à 30 m² par flacon (env. 4 chaises et 1 table).

OUTILS

Pour application sur du mobilier de jardin
Une éponge douce (éponge à vaisselle)
Un chiffon en coton
Une paire de gants en plastique ou en latex

POUR APPLICATION SUR UNE TERRASSE

Un tampon en nylon doux
Un chiffon en coton
Une paire de gants en plastique ou en latex

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Enfoncer les clous ou les vis, remplir tous les petits trous et les imperfections à l'aide d'enduit de rebouchage pour bois de la couleur qui convient et laisser durcir. Les surfaces doivent être exemptes de toute barrière empêchant la pénétration. Éviter d'effectuer l'application en plein soleil.

APPLICATION

1. Nettoyer la surface à l'aide du nettoyant Timberex Bio-C. Nettoyer soigneusement la surface et laisser sécher.
2. Dès que la surface est sèche, le traitement avec Timberguard Mousse peut commencer. Appliquer une petite quantité de mousse directement sur la surface à l'aide d'une éponge, un tampon en nylon ou un chiffon et appliquer une fine couche. Faire pénétrer l'huile dans la surface et renouveler l'opération si nécessaire à intervalles de 20 minutes.
3. Après l'application finale, retirer TOUT l'excédent d'huile de la surface. Attendre encore 30 à 45 minutes avant d'effectuer le polissage final à l'aide d'un chiffon en coton, jusqu'à l'obtention d'un fini mat satiné.
4. IMPORTANT : veiller à plonger dans un seau rempli d'eau tous les chiffons imprégnés d'huile, immédiatement après l'utilisation. Voir la section « INFORMATIONS DE SÉCURITÉ » pour des instructions plus précises.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La surface deviendra progressivement plus résistante à l'eau. Éviter toute éclaboussure durant 24 heures. Utiliser Timberex Bio-C pour le nettoyage. Pour l'entretien avec Timberguard Mousse, suivre les instructions précédentes. Il est conseillé d'effectuer une nouvelle application une fois par an ou selon les besoins pour une protection optimale du mobilier de jardin et des terrasses.

COMMANDER LE PRODUIT

Disponible auprès de revendeurs et de distributeurs sélectionnés du monde entier. Tous les produits sont vendus sous les conditions de vente standard de la société.

Pour connaître le revendeur Timberex le plus proche et obtenir plus d'informations sur le produit, consulter le site www.timberex.com.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Tous les chiffons imprégnés de produit doivent être plongés dans un seau rempli d'eau et placés à l'extérieur afin d'éviter tout risque de combustion spontanée. Il conviendra de jeter les contenus conformément aux réglementations locales. Il est souvent demandé à la société et à ses représentants d'émettre une opinion sur des utilisations éventuelles des produits Timberex, autres que celles décrites dans les fiches de sécurité. Bien que la société et ses représentants s'efforcent toujours de fournir des conseils utiles et constructifs dans de tels cas, la société ne pourra être tenue pour responsable des résultats de telles utilisations, à moins qu'ils ne soient spécifiquement confirmés par écrit par Timberex International.



Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

