

SECURY 1918

für einflügelige Türen

Funktionsbeschreibung:

Normalfunktion:

Die Mehrfachverriegelung für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung. Der Durchgang von Innen über den Türdrücker ist möglich. Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

Schaltstellung:

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschiessrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch dreifach verriegelt.

Eckdaten:

Dornmasse:	35mm, 45mm 70mm, 80mm,
Lochung:	Rundzylinder 94mm
Stulpausführung:	Edelstahl matt Rundstulp: 18x3mm, 20x3mm Länge: 1750mm Eckstulp 16x3mm,24x3mm, 24x6mm Länge: 2285mm
Nuss:	Feuerhemmend 9mm
Riegelabstände:	730mm oben, 760mm unten (ab Kennkerbe)
DIN Links / DIN Rechts:	Umstellbar (siehe Aufkleber auf Schlosskasten bzw. Zusatzverriegelung)
Anforderungen an Zylinder:	Bei Zylindern mit 90° Schliessbartstellung muss der Schliessbart nach dem Einbau zur Bandseite zeigen. Die zulässige Stellung des Schliessbarts bei abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu beachten.
Brandschutzzeichnung:	Zugelassen für den Einsatz an Feuer und Rauchschutztüren
Geprüfte Zyklen:	200'000 Prüfzyklen
Einbruchhemmung:	Systemgeprüft in Türen bis Widerstandsklasse RC3

Spezialausführung:

Ausführung für überhohe Türen Verlängerungen 300mm, 500mm, 800mm

Optionale Bauteile:

A-Öffner

Zusatzverriegelung mit Abfrage

Notstrompufferung für GU-Security A-Öffner

Wartung:

Um die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen sind Verschlüsse **mindestens 1x jährlich** zu warten. Dabei ist der ordnungsgemäße Zustand des Verschlusses sicherzustellen (M-00090 Seite 14)

Auszug aus der Wartungsanleitung: Fetten Sie alle beweglichen Teile, Verschlussstellen und die Rückseiten der Haupt- und Zusatzfallenriegel mit einem nicht harzenden Fett.

Artikelnummer H-01960-02-0-0 GU-Servicefett

Hilfreiche Dokumente:

M-00090 Montage- und Wartungsanleitung Secury Automatic/Secury 19 und 21 Panik

47524 Allgem_Montageanleitung_neutral

48356 RR-Schlösser Allgemein

Holz:

49184 Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

Kunststoff

47129 Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
PVC allgemein

Metall:

47432 Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
AL allgemein

46864 Türverschluss GU-BKS Panik nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
Einfüglig AL allgemein