



LZR[®]-FLATSCAN

FIRE DOOR ACCESSORY

DESCRIPTION - BESCHREIBUNG



Interface - Schnittstelle



Fire door cable Câble portes coupe-feu Kabel für Brandschutztüren

INSTALLATION

Use fire door cable instead of standard master-slave cable and connect as indicated below:
 Utilisez le câble portes coupe-feu au lieu du câble maître-esclave standard et connectez comme indiqué ci-dessous:
 Das Kabel für Brandschutztüren anstatt des standardmäßigen Master-Slave Kabels benutzen und wie folgt verkabeln:

