


Nino - Media Schubladeneinsatz



Technik in Kürze

Name	Nino Media
Kategorie	Steckdosensystem
Form	Rund
Anleitungsnr.	90.20092.01

Nino - Media Schubladeneinsatz



Tandembox antaro Rückwand Höhe M:	Mass y = 50
Legrabox Rückwand Höhe M:	Mass y = 31.5
Achsmass Standard:	Mass x = 55

Bei einer anderen Montageposition des Media-Schubladeneinsatzes Masse entsprechend anpassen. Wir empfehlen einen Anschlagversuch.

 Ansicht Schubladentrückwand Aussenseite

Montage Halterung für Kabelführungskette

Schrauben: Senkkopf 12x3 mm



Nino - Media Schubladeneinsatz**Einbau der Steckdose**

Nino - Media Schubladeneinsatz

Ansicht Schubladenrückwand Aussenseite




Ansicht Schubladenrückwand Innenseite

Ring wieder auf Steckdose platzieren




Nino - Media Schubladeneinsatz


Kabelkette öffnen



Netzleitung in Kabelkette einlegen



i Bevor die Netzleitung eingelegt wird unbedingt darauf achten, dass beide Enden ineinander passen.



Nino - Media Schubladeneinsatz

Montage der Führungskette an Rückwand





Nino - Media Schubladeneinsatz

Montage Halterung an Korpus Rückwand

Unterkante Schiene bis Mitte Halterung 68 mm.
Abstand von Korpus-Innenseite Links
bis 1. Loch $x + 45$ mm

 Mass x siehe Definition Seite 1



Schublade einhängen



Nino - Media Schubladeneinsatz



Kabelführungskette auf Halterung stecken



 Netzleitung mit geeigneter Stromquelle verbinden