

Starrett®

Schneller Wechsel von
Lochsägen
unterschiedlicher
Durchmesser und
einfaches Entfernen
des Sägekerns!



ULTI-MATE

Rapid Release Arbor System



ULTI-MATE von Starrett ermöglicht den schnellen, werkzeuglosen Wechsel von Lochsagen unterschiedlicher Durchmesser ohne das Bohrfutter zu lösen. Durch Entfernen der Lochsäge von der Aufnahme wird der Sägekern ausgeworfen.

Verwendung des ULTI-MATE!

EINSETZEN DER LOCHSÄGE

Schrauben Sie den Adapter auf die Lochsäge und führen Sie die Lochsäge mit Adapter über den Bohrer (1). Drehen Sie die Lochsäge bis der Adapter in der Aufnahme einrastet (2).

VERRIEGELN DER LOCHSÄGE

Durch Verdrehen des Rings an der Aufnahme wird der Adapter gesichert (1). Dadurch wird verhindert, dass sich der Adapter von der Aufnahme lösen kann.

EINSETZEN DER LOCHSÄGE



VERRIEGELN DER LOCHSÄGE



ULTI-MATE

Rapid Release Arbor System

Starrett®

Verwendung des ULTI-MATE!

LÖSEN DER LOCHSÄGE

Richten Sie den Pfeil des Rings auf die Kerbe der Aufnahme aus **(1)** und ziehen Sie den Ring zurück **(2)**. Der Adapter ist gelöst. Bitte mit der nötigen Vorsicht lösen, der Adapter ist mit einer Feder gespannt.

WIEDERVERWENDUNG DER LOCHSÄGE ADAPTER

Wenn die Lochsäge abgenutzt ist kann der Adapter weiterverwendet werden. Spannen Sie den Adapter an den Flächen in einen Schraubstock ein **(1)**. Lösen Sie die Lochsäge mit einer Gripzange oder ähnlichem vom Adapter.

LÖSEN DER LOCHSÄGE



WIEDERVERWENDUNG DER ADAPTER




LOCHSÄGE ADAPTER

Es stehen drei unterschiedliche Adapter für den **ULTI-MATE** zur Verfügung.

- A3-3 für Lochsagen 14 - 30 mm / 9/16 - 1.3/16" **(1)**.
- A3-4 für Lochsagen 32 - 102 mm / 1.1/4 - 4" **(2)**.
- A3-5 mit Mitnehmerscheibe für grosse Durchmesser. Die Mitnehmerscheibe wird mit einer Mutter am Adapter gesichert **(3)**.
- A3-3 und A3-4 werden in Packungen zu 3 Stück geliefert, A3-5 per Stück.



Kat. No	Beschreibung	Abbildung
A3	ULTI-MATE Aufnahme mit Zentrierbohrer	
A3-6	ULTI-MATE Aufnahme mit Zentrierbohrer und je einem Adapter A3-3 und A3-4	
A3-3	Drei ULTI-MATE Adapter für Lochsägen 14 mm - 30 mm / 9/16" - 1.3/16"	
A3-4	Drei ULTI-MATE Adapter für Lochsägen 32 mm - 102 mm / 1.1/4" - 4"	
A3-5	ULTI-MATE Adapter mit Mitnehmerscheibe für Lochsägen ab 102 mm / 4"	
A014M	Zentrierbohrer	
A3-7	ULTI-MATE Aufnahme mit Zentrierbohrer, Lochsäge 20 mm / 25/32" und 25 mm / 1" mit konstanter Zahnteilung	
A3-8	ULTI-MATE Aufnahme mit Zentrierbohrer, Lochsäge 20 mm / 25/32" und 25 mm / 1" mit variabler Zahnteilung	

Der **ULTI-MATE** ist erhältlich bei Ihrem Starrett Händler:

Starrett®

The L. S. Starrett Company Limited

Oxnam Road

Jedburgh

TD8 6LR

T: 00 44 (0)1835 863501

F: 00 44 (0)1835 863018

E: sales@starrett.co.uk

W: www.starrett.co.uk