



Drill Doctor[®] Das Bohrerschleifgerät **NEXT GENERATION**

Das neue Modell 360X rechnet sich
auch für Heim und Hobby
Drill Doctor Modell **360X**

Die Leistungsmerkmale:

- standfestes Gehäuse mit attraktivem Design
- Supereinfache Bohrerpositionierung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Exellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter

Ideal für das einfache Nachschleifen
von Standard HSS-Spiralbohrern
mit 118° Spitzenwinkel

NEU!

Modell **360X**

- Schleifbereich von ca. 2,5 - 13,0 mm
- Spitzenwinkel 118°, ohne Ausspitzung



Verkauf nur über den Fachhandel!
www.drilldoctor.de



über
2
Millionen
verkauft



3 Schritte zum scharfen Bohrer:

1. Schritt: Einsetzen des Bohrers

Halten Sie das Futter mit dem weißen Dreieck nach oben. Setzen Sie den Bohrer in die Vorderseite des Futter ein und lassen 1,25 cm oben herausstehen. Ziehen Sie das Spannfutter leicht fest, damit der Bohrer nicht herausfallen kann. Anschließend drehen Sie den Bohrer bis die Nebenschneide der Nut am Ausrichtungsfinger anliegt (siehe Vergrößerung).



2. Schritt: Einstellen und Festziehen

Bei ausgeschalteter Maschine richten Sie das weiße Dreieck am Futter mit der Nockenführung aus (siehe Vergrößerung). Schieben Sie das Futter komplett in die Öffnung, ziehen Sie den Knopf am Futter fest, während dieses noch in der Öffnung ist. Entfernen Sie das Futter und stellen Sie sicher dass es festgezogen ist, damit sich der Bohrer beim Schleifen nicht bewegt. Die Tiefe des Bohrers ist jetzt eingestellt, der Schleifvorgang kann gestartet werden.



3. Schritt: Schleifen des Bohrers

Bei eingeschalteter Maschine führen Sie das Futter unter Berücksichtigung der Schleifmarkierung I in die Schleiföffnung ein (siehe Vergrößerung oben). Anschließend unter leichtem Druck bis zur Markierung II drehen (siehe Vergrößerung unten). Diesen Vorgang wiederholen Sie so lange bis das Schleifgeräusch nachlässt. Nach ca. 10–20 Umdrehungen ist Ihr Bohrer wieder scharf.



Vorher:



Nachher:



Optionen:
Ersatz-Schleifring „fein“

