

Bedienungsanleitung für den flexiblen Helmhalter FleXhold.

Manual for flexible helmet holder FleXhold.

Manuel d'utilisation pour l'adaptateur de casque de sécurité FleXhold.

KSE-LIGHTS
GmbH 

We light up your business...

Bitte vor dem Gebrauch die Anleitung lesen.

Please read manual before use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.



UV-beständig

UV-resistant

15g

Résistant aux UV

FleXhold kann nur einmal platziert werden!

FleXhold can only be placed once!

FleXhold peut être appliqué qu'une seule fois!



Made in Germany

Materialinformation / *Material infomation* / Informations des matériaux

FleXhold gefertigt aus EPDM SH90 und 3M VHB Tape.

Das Klebepad ist frei von Lösungsmitteln und greift den Kunststoff des Schutzhelmes nicht an.

FleXhold is made from EPDM SH90 and 3M VHB tape.

The glue pad is free of aggressive substances and does not effect the safety of the helmet.

FleXhold est fabriqué en EPDM SH90 et ruban adhésif VHB de 3M.

Le patin adhésif est sans solvant et n'attaque pas le plastique du casque de sécurité

Verwendung

1. **Als Erstes muss die Oberfläche des Helmes mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungstuch gründlich gereinigt und entfettet werden.**
2. **Definieren Sie die Position des FleXholds, danach entfernen Sie vorsichtig die aufgebrachte Folie.**
3. **Nun drücken Sie den FleXhold auf die Oberfläche des Helmes. Versuchen Sie, die gesamte Oberfläche des FleXholds zu nutzen.**
WICHTIG: Der FleXhold kann nur einmal aufgebracht werden!
4. **Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie den FleXhold erstmals verwenden.**

Usage

1. *Clean and dry the surface of the helmet with the included cleaning wipe.*
2. *Choose the final position for the FleXhold, then peel off the adhesive backing paper.*
3. *Press the FleXhold on the helmet surface and try to use the complete surface of the FleXhold.*
IMPORTANT: FleXhold can only be placed once!
4. *Please wait for at least 2 hours before using the FleXhold the first time.*

Utilisation

1. Nettoyez d'abord et séchez soigneusement la surface avec la lingette de nettoyage compris dans la livraison.
2. Choisissez la position définitive du FleXhold et enlevez le film.
3. Pressez le FleXhold sur la surface du casque de sécurité. Utilisez toute la surface du FleXhold.
IMPORTANT: FleXhold peut être appliqué qu'une seule fois.
4. Attendez au moins deux heures avant d'utiliser FlexHold pour le premier fois.



KSE-LIGHTS
GmbH



We light up your business...

Tel. +49 (0) 23 33 98 247 30
Fax: + 49 (0) 23 33 98 247 49
info@kse-lights.com

www.kse-lights.com

Thüngenfeld 8
58256 Ennepetal
Germany